

Trimble R12

Конфигурация приёмника

Характеристики и опции	Конфигурации		
	R12 LT R12-CFG-001-42	R12 Full R12-CFG-001-40	R12i Full R12i-CFG-001-40
SurePoint	Опция	+	-
TIP	-	-	+
xFill	Опция	+	+
CenterPoint RTX	+	+	+
Вывод NMEA	Опция	Опция	Опция

Для заказа:

1. Выберите необходимую конфигурацию
2. Добавьте опцию NMEA (если требуется)
3. Добавьте зарядное устройство (поставляется дополнительно)